

## 型錄訂正表

茲因「2010 年版 綜合型錄」中部分內容有誤，特此通知。  
IDEC 爲此向您表示歉意。並請您按以下訂正內容訂正後再使用。

### 記

#### • 對象型錄：

【2010 年版 綜合型錄】      [ Cat. No. TP1329-0 2010 年 07 月發行(第 401 頁) ]

#### • 記載錯誤內容：

【綜合型錄 **401 頁**】 修改處:刪除一處文字及示意圖。

#### □ 面板安裝

##### 【錯誤】

□ 面板安裝

在面板上安裝指示燈時，請按以下說明進行。

- 24V AC/DC 型 (直接式)

將鎖緊環拆下，從面板前面將指示燈主體插入面板上的安裝孔後，再用鎖緊環固定。

- 100/110V、200/220V、400/440V AC 型、110V DC 型

- (1) 從指示燈主體取下變壓器。使用小型一字形螺絲起子 (寬 5mm 以內) 等工具，插入變壓器的卡鉤 (A 部) 輕輕翹起，即可從主體拆卸變壓器。
- (2) 從面板前面，將指示燈主體插入面板安裝孔，以鎖緊環固定。
- (3) 將變壓器卡鉤與指示燈主體的咬合槽對齊後插入，即可完成。

**白熾燈泡**



**LED 燈泡**



• 面板安裝時的注意事項

- 鎖緊鎖緊環時，請使用鎖緊環安裝工具 (另售，HN9Z-T2 型)，在不使安裝工具變形的程度下鎖緊鎖緊環。請使用 2.45N·m 的鎖緊扭矩。
- 請勿過度鎖緊以免造成破損。

##### 【正確】

□ 面板安裝

在面板上安裝指示燈時，請按以下說明進行。

- 24V AC/DC 型 (直接式)

將鎖緊環拆下，從面板前面將指示燈主體插入面板上的安裝孔後，再用鎖緊環固定。

- 100/110V、200/220V、400/440V AC 型、110V DC 型

- (1) 從指示燈主體取下變壓器。使用小型一字形螺絲起子 (寬 5mm 以內) 等工具，插入變壓器的卡鉤 (A 部) 輕輕翹起，即可從主體拆卸變壓器。
- (2) 從面板前面，將指示燈主體插入面板安裝孔，以鎖緊環固定。
- (3) 將變壓器卡鉤與指示燈主體的咬合槽對齊後插入，即可完成。



• 面板安裝時的注意事項

- 鎖緊鎖緊環時，請使用鎖緊環安裝工具 (另售，HN9Z-T2 型)，在不使安裝工具變形的程度下鎖緊鎖緊環。請使用 2.45N·m 的鎖緊扭矩。
- 請勿過度鎖緊以免造成破損。